



## 2090 Comandi di controllo del motore - Comando dell'acceleratore (1990 - 1993)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	89 67 903	Pedale	LHD	1
1A	40 00 386	Leva pedale acceleratore	LHD, ETS	1
2	89 72 176	Pedale	RHD	1
2	41 05 276	Leva pedale acceleratore	RHD, ETS	1
3	71 83 965	Piastra pedale	NLS	1
4	71 83 973	Distanziale		1
5	79 58 770	Rivetto		1
6	89 50 396	Ammortizzatore		1
7	89 60 924	Centro cuscinetto		1
8	89 60 924	Centro cuscinetto	RHD	1
9	89 57 565	Boccola di plastica	RHD	1
10	89 60 080	Molla	M	1
10	89 65 949	Molla	A	1
11	89 60 080	Molla	RHD, WITHOUT ETS	1
12	89 61 195	Vite		2
13	75 36 444	Cavo	B202, M, NLS	1
		Note: Ch. --L1005374		
		Ch. --L2003856		
13	40 18 289	Cavo comando acceleratore	B202, M, NLS	1
		Note: Ch. L1005375--		
		Ch. L2003857--		
13A	40 18 172	·Fascetta	LHD	1
13	40 18 263	Cavo comando acceleratore	1990, B234, M, NLS	1
13A	40 18 172	·Fascetta	LHD	1
13	75 36 451	Cavo	B202, A, NLS	1
		Note: Ch. --L1005374		
		Ch. --L2003856		
13	40 18 297	Cavo comando acceleratore	B202, A, NLS	1
		Note: Ch. L1005375--		
		Ch. L2003857--		
13	40 18 271	Cavo comando acceleratore	1990, B234, A, NLS	1
14	40 15 194	Sensore pedale	M, ETS	1
14	41 61 238	Sensore pedale	A, ETS	1
14A	44 26 532	Protezione	RHD, ETS	1
15	40 15 574	Anello di bloccaggio	ETS	1
16	75 33 136	Anello di sicurezza	ETS	1
17	79 71 294	Vite	1990-1992	3
18	89 61 195	Vite	RHD	2
19	75 66 292	Mensola	1990-1992, B202, NLS	1
19	74 82 300	Mensola	1990, B234, NLS	1
20	41 90 021	Ammortizzatore	RHD, ETS	1
21	75 36 501	Boccola		1
22	89 33 392	Boccola di plastica	ETS	2