



F7115 9000

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	95 17 533	Interruttore indicatore di direzione Note: Con autopilota di crociera.	1985-1986, (9505413), NLS	1
1	95 18 242	Interruttore indicatore di direzione Note: Con autopilota di crociera.	1987, NLS	1
1	95 26 054	Interruttore indicatore di direzione Note: Con autopilota di crociera.	1988-1989, NLS	1
1	95 17 517	Interruttore indicatore di direzione Note: Senza autopilota di crociera.	1986, NLS	1
1	95 18 218	Interruttore indicatore di direzione Note: Senza autopilota di crociera.	1987, NLS	1
1	95 26 039	Interruttore indicatore di direzione Note: Senza autopilota di crociera.	1988-1989, NLS	1
1A	95 18 309	•Bottone	NLS	1
1B	95 18 291	•Lampadina	NLS	1
2	95 00 299	Interruttore tergicristallo	1985-1986, NLS	1
2	95 18 226	Interruttore tergicristallo	1987-1989, NLS-USE 4692752	1
2	95 23 812	Interruttore tergicristallo Note: Per automobili prive di tergifari.	1988-1989	1
3	95 00 513	Supporto	NLS	1
3	91 23 464	Supporto Note: AIR-BAG.		1
4	95 05 645	Vite	1985-1988, NLS-USE 7982333	4
4	79 82 333	Vite Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989	4
5	80 59 396	Vite	(7973373, 7982333)	3
6	85 90 838	Interruttore commutatore luci		1
7	85 53 356	•Supporto		1
8	85 00 613	•Lampadina	NLS-USE 93190474	1
9	85 66 762	Interruttore retronebbia	1985, NLS	1
9	95 12 666	Interruttore retronebbia	1986, NLS-USE 9523747	1
9	95 23 747	Interruttore retronebbia	1987-1989, EU, FI, GB, SE	1
9	95 23 762	Interruttore fendinebbia	LHD, US, (9512674)	1
10	85 53 315	•Supporto	1985, NLS	1
11	85 00 613	•Lampadina	1985, NLS-USE 93190474	1
12	95 05 751	Reostato illuminazione strumenti	1985, NLS	1
12	95 17 806	Reostato illuminazione strumenti	1986-1989, NLS	1
12A	95 22 079	Reostato corpo refrigerante	(9517814)	1
13	85 42 912	Bottone	1985-1988, NLS-USE 9568122	X
13	95 68 122	Bottone Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989	X
15	95 08 078	Interruttore	1985, AC, NLS	1
16	95 08 086	Interruttore ricircolazione	1985, NLS	1
17	85 53 315	•Supporto	1985, NLS	1
18	85 00 613	•Lampadina	1985, NLS-USE 93190474	1
15	95 12 682	Interruttore	1986, AC, NLS-USE 9523788	1
15	95 23 788	Interruttore	1987-1989, AC	1
16	95 12 690	Interruttore ricircolazione	1986-1989, NLS-USE 30526057	1
19	95 18 820	Interruttore riscaldatore sedile	1987, NLS-USE 5106190	2

## 0970 Equipaggiamento elettrico vario - Interruttore (1985 - 1989)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
19	95 18 820	Interruttore riscaldatore sedile	1988-1989, (9519257), NLS-USE 5106190	2
19A	40 84 554	Interruttore a pulsante kit Note: Reostato.	1987-1989 Andare a 3A - 2290	X
20	95 06 676	Supporto	NLS	1
21	95 01 891	Rondella di copertura	1985-1988, NLS	X
21	91 25 212	Rondella di copertura Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, NLS	X
22	95 07 674	Interruttore	SR	1
22	95 26 609	Interruttore ventilatore della portiera	1988-1989, NLS	1
23	95 01 859	Interruttore	1985, EW	2
23	95 12 310	Interruttore	1986-1989, LHD, EW, LH, NLS-USE 30526039	1
23	95 01 859	Interruttore	1986-1989, LHD, EW, RH	1
23	95 01 859	Interruttore	1986-1989, RHD, EW, LH	1
23	95 12 310	Interruttore	1986-1989, RHD, EW, RH, NLS-USE 30526039	1
23A	85 48 992	·Lampadina		1
24	95 01 867	Interruttore	EW	2
24A	85 48 992	·Lampadina		1
25	95 01 875	Interruttore	EW, NLS	1
25A	85 48 992	·Lampadina		1
26	95 03 772	Interruttore	EW	2
26A	85 48 992	·Lampadina		1
27	95 05 488	Interruttore	EM	1
30	95 23 804	Interruttore extra	1987-1989	1
31	95 27 904	Interruttore regolazione della lunghezza del fascio di luce Note: Riguarda anche SE 1988B.	1989, NLS	1
32	95 08 003	Supporto Kit supporto Regolazione fascio luminoso	NLS Andare a 8C - 340 Andare a 3A - 2290	1 X
33	94 73 869	Clips		X