



## 0710 Impianto di alimentazione - Tubo di rifornimento (1990 - 1991)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	89 82 225	Tubo di rifornimento	NLS	1
1	89 82 191	Tubo di rifornimento	NLS	1
		Note: Benzina senza piombo.		
2	93 87 002	Parapolvere	NLS	1
3	40 19 519	Tubo di rifornimento	NLS	1
4	40 15 590	Flessibile	NLS	1
5	40 15 475	Flessibile	NLS	1
9	79 70 130	Fascetta stringitubo	NLS-USE 92153077	3
10	79 70 148	Fascetta stringitubo	NLS-USE 92153079	1
11	79 71 880	Nastro tenditore	NLS-USE 11900513	1
12	79 70 536	Vite	NLS-USE 92150118	4
13	89 78 371	Dado	NLS	2
14	89 82 209	Tappo serbatoio	NLS-USE 4391058	1
14	41 63 226	Tappo serbatoio	BR	1
15	75 11 751	Guarnizione		1
16	40 15 764	Tubo	NLS	1
17	93 83 043	Morsetto	NLS-USE 12755295	5
18	93 65 164	Clips		1
19	79 61 337	Boccola		1
20	70 38 342	Tappo		1
		Note: Per automobili prive di filtro a carbone attivo.		
21	93 87 903	Passante	NLS	1
22	71 55 708	Tappo		1
		Note: Per automobili prive di filtro a carbone attivo.		
23	93 92 606	Nastro tenditore		3
24	93 94 867	Flessibile		1
		Note: Per automobili prive di filtro a carbone attivo.		
25	93 94 875	Imbuto	NLS	1
		Note: Per automobili prive di filtro a carbone attivo.		
26	93 93 299	Tubo	NLS	1
		Note: Per automobili prive di filtro a carbone attivo.		
27	75 36 840	Tappo di plastica	NLS	1
28	71 63 066	Tappo		1
30		Serbatoio	Andare a 2 - 770	
31	40 19 501	Flessibile	NLS	1
32	79 70 080	Fascetta stringitubo		1
33	79 77 879	Fascetta stringitubo		1
34	79 70 072	Fascetta stringitubo		2
35		Collare di tenuta	Andare a 8A - 350	