



C3764 900

1680 Impianto di raffreddamento - Impianto di raffreddamento (1994 - 1998), 4-CYL

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	42 83 339	Radiatore	1994-1997, M, NLS-USE 4729554	1
1	47 29 554	Radiatore	1998, M	1
1	42 83 438	Radiatore	1994-1997, M, AC, ACC, NLS-USE 4729562	1
1	47 29 562	Radiatore	1998, M, AC, ACC	1
1	42 83 495	Radiatore	1994-1997, I, A, NLS-USE 4729570	1
1	47 29 570	Radiatore	1998, I, A	1
1	43 57 794	Radiatore	1994-1997, TURBO, A, NLS-USE 4729596	1
1	47 29 596	Radiatore	1998, TURBO, A	1
1A	43 56 408	·Tappo di scarico		1
1B	43 56 416	·Anello toroidale		1
2	42 83 594	Boccola in gomma	1994-1995, NLS-USE 90091989	2
2	47 27 871	Boccola in gomma	1996-1998	2
3	42 83 321	Boccola in gomma	1994-1995, NLS	2
3	47 27 863	Boccola in gomma	1996-1998	2
4	42 83 586	Clips		2
6	42 83 347	Schermo aria	AC, ACC	1
7	42 83 453	Schermo aria	I, AC, ACC	1
8	43 57 976	Flessibile radiatore	1994, 3D, 5D, NLS-USE 4964789	1
8	43 57 976	Flessibile radiatore Note: Ch. --S7009999	CV, NLS-USE 4964789	1
8	43 60 798	Flessibile radiatore	1994, 3D, 5D, NLS-USE 4964789	1
8	43 60 798	Flessibile radiatore Note: Per mercati tropicali; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY Ch. --S7009999	CV, NLS-USE 4964789	1
8	43 60 798	Flessibile radiatore Note: Ch. --V2010950	1995-1997, 3D, 5D, NLS-USE 4964789	1
8	43 60 798	Flessibile radiatore Note: Ch. S7010000-- Ch. --V2010950	1995-1997, CV, NLS-USE 4964789	1
8	48 76 207	Flessibile radiatore Note: Ch. V2010951--	NLS-USE 4964789	1
9	42 83 370	Flessibile radiatore	1994, 3D, 5D, NLS-USE 4876215	1
9	42 83 370	Flessibile radiatore Note: Ch. --S7009999	CV, NLS-USE 4876215	1
9	43 60 806	Flessibile radiatore	1994, 3D, 5D, NLS-USE 4876215	1
9	43 60 806	Flessibile radiatore Note: Per mercati tropicali; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY Ch. --S7009999	CV, NLS-USE 4876215	1
9	43 60 806	Flessibile radiatore Note: Ch. --V2010950	1995-1997, 3D, 5D, NLS-USE 4876215	1
9	43 60 806	Flessibile radiatore Note: Ch. S7010000-- Ch. --V2010950	1995-1997, CV, NLS-USE 4876215	1
9	48 76 215	Flessibile radiatore Note: Ch. V2010951--		1
10	43 57 984	Flessibile radiatore	1994-1996, NLS-USE 4961363	1
10	48 76 595	Flessibile radiatore	1997-1998, NLS-USE 4961363	1
11	43 57 968	Flessibile radiatore	1994-1996, NLS-USE 4876603	1
11	48 76 603	Flessibile radiatore	1997-1998	1
12	48 76 223	Flessibile radiatore	LHD, ALT. SEE POS 14, NLS-USE 4961074	1
12	48 76 256	Flessibile radiatore	RHD, ALT. SEE POS 14, NLS-USE 4961090	1
14	43 95 679	Kit flessibili radiatore Note: Per mercati tropicali; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY Ch. S2005975-- Ch. S7012580--	1995-1996, LHD, NLS-USE 4961116	1
14	48 76 413	Kit flessibili radiatore Note: Per mercati tropicali; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY	1997-1998, LHD, NLS-USE 4961116	1

1680 Impianto di raffreddamento - Impianto di raffreddamento (1994 - 1998), 4-CYL

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
14	43 95 687	Kit flessibili radiatore Note: Per mercati tropicali; ME, LA, AU, HK, SG, TH, TW, VN Ch. S2005975-- Ch. S7012580--	1995-1996, RHD, NLS-USE #900132	1
14	48 76 470	Kit flessibili radiatore Note: Per mercati tropicali; ME, LA, AU, HK, SG, TH, TW, VN	1997-1998, RHD, NLS-USE #900132	1
16	43 58 107	Fascetta	1994-1996, NLS	2
17	43 56 382	Serbatoio ad espansione		1
17	43 56 390	Serbatoio ad espansione Note: Con trasduttore di livello		1
18	43 56 770	Coperchio	1994, NLS-USE 4395513	1
18	43 95 513	Coperchio	1995-1998	1
19	79 78 661	Vite esagonale		1
20	79 70 072	Fascetta stringitubo Note: Ch. --V2046809 Ch. --V7014577		3
20	46 85 947	Fascetta stringitubo Note: Ch. V2046810-- Ch. V7014578--		3
21	79 70 049	Fascetta stringitubo		1
22	85 36 419	Clips	NLS-USE 11900515	2
23	75 39 984	Morsetto		1
24	79 70 064	Fascetta stringitubo Note: Ch. --V2046809 Ch. --V7014577		2
24	49 40 326	Fascetta stringitubo Note: Ch. V2046810-- Ch. V7014578--		2
25	79 70 106	Fascetta stringitubo		3
26	79 70 098	Fascetta stringitubo Note: Ch. --V2046809 Ch. --V7014577		1
26	49 40 318	Fascetta stringitubo Note: Ch. V2046810-- Ch. V7014578--		1
27	79 70 122	Fascetta stringitubo		1
29	91 49 071	Flessibile		1
30	40 87 649	Fascetta stringitubo		4
31	91 38 587	Flessibile		1
32	74 86 806	Nipplo		1
33	83 26 712	Guarnizione	NLS-USE 4161162	1
34	91 38 462	Flessibile	1994-1996, NLS-USE 55558952	1
34	91 78 849	Flessibile	1997-1998, NLS-USE 55558952	1
35	45 76 591	Fascetta stringitubo	1994-1996	2
35	46 85 947	Fascetta stringitubo	1997-1998	2
36		Pompa liquido refrigerante	Andare a 2 - 1920	
37		Tubo	Andare a 2 - 1920	
38		Tubo	Andare a 2 - 1920	