



C1521 900  
08C/0120

## 0120 Riscaldamento e ventilazione - Pannello comandi (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	43 65 052	Pannello comandi Note: Ch. --T2040067 Ch. --T7010099	NLS-USE 5174677	1
1	48 67 040	Pannello comandi Note: Ch. T2040068-- Ch. T7010100--	NLS-USE 5174693	1
1	43 67 173	Pannello comandi Note: Ch. --T2040067 Ch. --T7010099	AC, NLS-USE 5174685	1
1	48 67 057	Pannello comandi Note: Ch. T2040068-- Ch. T7010100--	AC, NLS-USE 5174701	1
2	53 31 665	·Volante		2
3	43 65 755	·Volante		1
4	43 65 763	·Interruttore		1
5	43 65 771	·Pulsantiera Note: Ch. --T2020429 Ch. --T7003671	NLS-USE 4868436	1
5	48 68 436	·Pulsantiera Note: Ch. T2020430-- Ch. T7003672--		1
5	43 65 789	·Pulsantiera Note: Ch. --T2020429 Ch. --T7003671	AC, NLS-USE 4868444	1
5	48 68 444	·Pulsantiera Note: Ch. T2020430-- Ch. T7003672--	AC	1
6	74 95 286	·Cavo regolatore Note: Per pannello comandi 4365052, 4867040, 4367173, 4867057. Il nr. di part. è visibile sul lato superiore del pannello. Estrarre il pannello di 2-3 cm dalla consolle centrale (Vedere il Manuale di officina)		1
6	51 74 669	·Cavo regolatore Note: Il nr. di part. è visibile sul lato superiore del pannello. Estrarre il pannello di 2-3 cm dalla consolle centrale (Vedere il Manuale di officina) Per i pannelli di comando 5172010, 5172028, 5174693, 5174701.		1
7	43 67 264	·Clips Note: Per pannello comandi 4365052, 4867040, 4367173, 4867057. Il nr. di part. è visibile sul lato superiore del pannello. Estrarre il pannello di 2-3 cm dalla consolle centrale (Vedere il Manuale di officina)		1
8	96 22 432	·Morsetto		1
9	96 23 315	·Lamierino di fissaggio		1
10	96 25 575	·Lampadina Note: Per pannello comandi 4365052, 4867040, 4367173, 4867057. Il nr. di part. è visibile sul lato superiore del pannello. Estrarre il pannello di 2-3 cm dalla consolle centrale (Vedere il Manuale di officina)		3
10	48 68 725	·Lampadina Note: Il nr. di part. è visibile sul lato superiore del pannello. Estrarre il pannello di 2-3 cm dalla consolle centrale (Vedere il Manuale di officina) Per i pannelli di comando 5172010, 5172028, 5174693, 5174701.	NLS-USE 12768303	3
11	43 67 199	·Vite Note: Per pannello comandi 4365052, 4867040, 4367173, 4867057. Il nr. di part. è visibile sul lato superiore del pannello. Estrarre il pannello di 2-3 cm dalla consolle centrale (Vedere il Manuale di officina)		2
12	74 95 294	·Leva		1
15	79 71 393	Vite		1
16	79 71 864	Nastro tenditore Note: Ch. --R2017502		1
20	42 30 595	Pannello comandi Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. --T2015713 Ch. --T7004781	ACC, NLS-USE 4755955	1
20	47 55 955	Pannello comandi Note: Disponibile anche come unità di ricambio. Ch. T2015714-- Ch. T7004782--	ACC	1
21	43 83 782	·Lampadina		1

## 0120 Riscaldamento e ventilazione - Pannello comandi (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
22	96 25 575	Lampadina		3
25	53 35 906	Albero regolatore		2