



F8592 AAC94

0180 Comando della frizione - Sensonic (1994 - 1998), ACS

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
		Cambio manuale	Andare a 4 - 210	
1	45 78 498	·Sensore di marcia inserita	1994-1995, NLS	1
1	46 26 024	·Sensore di marcia inserita	1996-1998	1
2	79 85 211	·Anello toroidale		1
	41 13 650	·Connettore	NLS-USE 12788998	1
2A	79 78 216	·Vite esagonale	NLS-USE 11900367	1
		Note: Non valido per i cambi con numero di serie che inizia per "M". Gear box --N92853		
2B	79 85 146	·Prigioniero	NLS-USE 92151352	1
		Note: Valido per i cambi con numero di serie che inizia per "M". Gear box N92854--		
2C	79 77 952	·Dado esagonale	NLS-USE 11900452	1
		Note: Valido per i cambi con numero di serie che inizia per "M". Gear box N92854--		
2D	44 91 619	·Guarnizione		1
2E	44 90 363	·Coperchio		1
3	44 91 551	Attuatore	NLS	1
		Note: Ch. --T2012599 Ch. --T7003275		
3	46 26 099	Attuatore	1996, NLS	1
		Note: Ch. T2012600-- Ch. T7003276--		
3	49 25 855	Attuatore	1997-1998, NLS	1
4	44 91 569	·Attuatore	NLS	1
4A	49 25 491	·Coperchio		1
5	43 86 579	·Cilindro principale	1994, NLS-USE 4925939	1
5	45 78 845	·Cilindro principale	1995-1996, NLS-USE 4925939	1
5	49 25 939	·Cilindro principale	1997-1998	1
6	43 86 587	·Guarnizione		1
7	79 78 190	·Vite	NLS-USE 55566034	2
8	44 02 145	Attacco	NLS-USE 30550885	1
9	79 75 196	Vite	NLS	3
		Note: Ch. --T2012599 Ch. --T7003275		
9	79 72 607	Vite	NLS-USE 92153146	3
		Note: Ch. T2012600-- Ch. T7003276--		
10	42 82 497	Mensola		1
11	79 78 133	Vite		4
12	79 81 954	Rondella		4
13	42 82 505	Antivibrante		4
14	43 86 199	Manicotto distanziale		4
15	85 52 663	Nastro tenditore		1
16	49 04 256	Flessibile frizione		1
17	43 86 298	Bullone forato		1
18	46 26 503	Guarnizione		2
19	79 78 091	Vite	NLS-USE 11900353	2
20	79 78 653	Vite	NLS-USE 92151891	1
21	43 86 405	Flessibile frizione		1
22	42 82 422	Sensore di temperatura		1
23	79 75 196	Vite	NLS	1
25	42 82 489	Sensore di velocità		1
25A	44 91 387	·Anello toroidale		1
26	79 78 422	Vite		1
27	43 87 783	Flessibile		1
28	79 71 880	Nastro tenditore	NLS-USE 11900513	4
29	73 52 651	Morsetto tubo	NLS	1
		Note: Non valido per i cambi con numero di serie che inizia per "M". Gear box --N60830		
29	79 63 887	Morsetto tubo		1
		Note: Valido per i cambi con numero di serie che inizia per "M". Gear box N60831--		
30	43 86 413	Flessibile	LHD	1
30	43 86 504	Flessibile	RHD	1
31	83 32 587	Fascetta stringitubo		2
32	42 38 309	Clips distanziale		3
33	43 86 397	Attacco	LHD, NLS	1
33	43 86 496	Attacco	RHD	1
34	42 38 291	Dado		3

0180 Comando della frizione - Sensonic (1994 - 1998), ACS

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
35	44 91 577	Centralina elettronica Note: Ch. --V2029263 Ch. --V7006896	NLS	1
35	46 26 966	Centralina elettronica Note: Ch. V2029264-- Ch. V7006897--		1
36	73 99 652	Morsetto		X
37	79 84 750	Nastro tenditore	RHD	1
38	46 25 042	Protezione		1
39		Serbatoio	Andare a 6 - 240	
40		Serbatoio	Andare a 5 - 210	
41	46 09 533	Distanziale Note: Ch. T2017865-- Ch. T7009830--		1