



F6667 AAC94

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	44 09 314	Interruttore indicatore di direzione	1994-1996, NLS-USE 5354139	1
1	44 09 306	Interruttore indicatore di direzione Note: Con autopilota di crociera.	1994-1995, NLS-USE 5354147	1
2	44 09 439	Interruttore tergicristallo Note: Ch. --R2045270	NLS	1
2	46 17 486	Interruttore tergicristallo Note: Ch. R2045271--	1994-1995, NLS	1
2	44 09 421	Interruttore tergicristallo Note: Con tergilunotto. Ch. --R2045270	NLS	1
2	46 17 478	Interruttore tergicristallo Note: Con tergilunotto. Ch. R2045271--	1994-1995, NLS	1
3	42 02 933	Reostato illuminazione strumenti	NLS-USE 4617460	1
4	44 66 967	·Lampadina		1
5	44 10 775	Interruttore regolazione della lunghezza del fascio di luce Note: Ch. --V2003838	NLS-USE 5471073	1
6	44 66 967	·Lampadina Note: Ch. --V2003838		1
7	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
8	44 09 264	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 12768428	1
9	30 550 915	Interruttore fendinebbia	(4409223), NLS-USE 12768423	1
10	44 66 439	·Lampadina		1
11	44 09 272	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 12768427	1
12	44 09 231	Interruttore retronebbia	1994-1996, NLS	1
13	44 66 439	·Lampadina		1
14	44 09 264	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 12768428	1
15	85 90 838	Interruttore commutatore luci		1
16	85 53 356	·Supporto		1
17	85 00 613	·Lampadina	40/238 286 009, NLS-USE 93190474	1
18	41 09 526	Interruttore lampeggiatore di emergenza		1
19	41 14 898	·Lampadina		1
20	44 11 864	Interruttore	1994-1997, TCS	1
21	44 66 439	·Lampadina		1
22	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
23	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
24	44 09 256	Interruttore riscaldatore sedile	LH, NLS-USE 30550918	1
25	44 66 439	·Lampadina		1

## 0840 Equipaggiamento elettrico vario - Interruttore (1994 - 1998)

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
26	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
27		Trasmittitore temperatura dell'aria interna	Andare a 3A - 960	
28	44 10 403	Bottone pulsante cieco		1
29	44 09 249	Interruttore riscaldatore sedile	RH, NLS	1
30	44 66 439	Lampadina		1
31	44 09 280	Bottone pulsante cieco	NLS-USE 30550921	1
32	42 24 036	Interruttore alzacrystalli	1994, 3D, NLS	1
32	42 24 028	Interruttore alzacrystalli	1994, 3D, NLS	1
32	42 23 996	Note: Per automobili dotate di tettuccio apribile elettrico. Interruttore alzacrystalli	1994, 5D, NLS	1
32	42 23 988	Interruttore alzacrystalli	1994, 5D	1
32	42 24 044	Note: Per automobili dotate di tettuccio apribile elettrico. Interruttore alzacrystalli	CV	1
33	40 69 373	Lampadina		1
35	42 23 426	Bottone pulsante cieco		1
36	44 11 997	Interruttore illuminazione dell'abitacolo		1
37	44 66 405	Interruttore	LHD, EM, NLS-USE 5241211, 5248141	1
37	44 66 413	Interruttore	RHD, EM, NLS-USE 5241203, 5248141	1
38	40 61 883	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, LHD, NLS-USE 4733440	1
38	40 61 255	Interruttore serratura bagagliaio	1994-1996, RHD, NLS-USE 4733457	1
39	44 37 463	Interruttore alzacrystalli	NLS-USE 4519989	2
39	45 19 989	Note: Posteriore. Ch. --R2023684 Interruttore alzacrystalli		2
40	44 37 455	Note: Posteriore. Ch. R2023685-- Telaio		2