



C3891 CAC93

0440 Impianto di lubrificazione - Pompa dell'olio, filtro dell'olio (1990 - 1993), B202TURBO

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	91 17 029	Coppa olio	1990, NLS-USE 30540514	1
1	91 33 158	Coppa olio	1991-1993, NLS-USE 30540514	1
2	88 17 561	Kit pompa	1990-1991, NLS Andare a 2 - 2210	1
2	93 21 779	Kit pompa	1992-1993 Andare a 2 - 2210	1
3	75 08 708	Pistone		1
4	93 09 998	Molla		1
5	93 55 389	Guarnizione		1
6	75 08 955	Tappo		1
7	75 60 139	Sezione intermedia	NLS	1
8	93 01 540	·Termostato	NLS-USE 55557392	1
9	93 00 591	·Molla		1
10	91 09 182	·Guarnizione	NLS-USE 30520353	1
11	75 20 372	·Tappo		1
12	83 48 609	·Tubo di raccordo		1
13	75 66 433	Guarnizione		1
14	81 25 254	Vite		1
15	81 25 304	Vite	NLS	2
16	93 09 576	Filtro	NLS-USE 93186554	1
17	91 12 459	Sensore pressione olio	NLS-USE 30520357	1
18	81 24 216	Guarnizione	NLS-USE 30520353	1
19	91 27 069	Tubo di aspirazione olio	NLS	1
20	79 72 698	Anello toroidale		1
21	93 88 794	Tubo	NLS	1
22	93 91 467	Astina misuratrice olio	NLS	1
23	93 61 544	·Anello guarnizione	NLS-USE 55557303	1
24	93 90 154	Trasmettitore	NLS-USE 93167188	1
25	79 70 361	Anello toroidale	(8046625)	1
26	81 25 023	Vite		3
27	93 88 232	Attacco	NLS	1
28	79 67 938	Vite	NLS-USE 55562121	1
29	29 61 357	Vite	1990-1992, NLS	2
29	91 66 414	Vite	1993, NLS	2
30	81 25 189	Vite		11
31	81 25 205	Vite	NLS	4
32	81 25 262	Vite	NLS	2
33	74 84 934	Manicotto	NLS	2
34	75 01 398	Supporto	NLS	1
35	75 63 042	Tappo	1990	1
35	91 32 929	Tappo	1991-1993	1
36	75 22 709	Guarnizione	1990	1
36	91 32 937	Guarnizione	1991-1993	1
37	74 84 934	Manicotto	1991-1993, NLS	1
38	80 46 625	Anello toroidale	NLS-USE 7970361	1
39	81 25 031	Vite	NLS-USE 7974694	1
40	87 81 841	Tenuta flangia	1990, 280 ML, NLS-USE 93165267	X
41	90 297 970	Tenuta flangia	1991-1993, 50 ML	X
42	88 56 833	Nipplo	1990-1991, NLS	1
42	43 91 959	Nipplo	1992-1993, NLS	1
	88 17 686	Kit di assistenza	TURBO, NLS Andare a 2 - 2210	X
	88 19 138	Kit di assistenza	TURBO, WITH DI Andare a 2 - 2210	X