



F0083 90086

2140 Impianto di sovralimentazione - Turbocompressore (1986 - 1989), TURBO, B202

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	75 09 953	Turbocompressore Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1987, NLS	1
1	75 21 404	Turbocompressore Note: Con marmitta catalitica. Disponibile anche come unità di ricambio.	1986-1987, NLS	1
2	75 65 708	•Nipplo	NLS	1
3	93 50 505	•Anello elastico	NLS-USE 55558372	1
4	93 56 338	•Parte terminale	NLS	1
5	93 50 570	•Anello di compressione	NLS	1
6	93 56 312	•Regolatore di pressione	NLS	1
6	93 21 720	•Regolatore di pressione	PART OF 7486038, NLS	1
7	93 50 471	•Vite	NLS	6
8	75 19 432	•Dado	NLS-USE 92152032	8
9	75 65 716	•Prigioniero	NLS	1
10	75 65 658	•Prigioniero		4
11	75 65 724	•Scatola farfalla	NLS	1
12	75 20 216	Vite		1
13	75 20 208	Vite		1
14	75 20 190	Vite		1
15	83 67 864	Manicotto		2
16	75 17 378	Giunto a flangia	NLS	1
16	75 24 168	Giunto a flangia	LHD, US, NLS	1
17	80 84 139	Vite	1986-1988, NLS-USE 7979156	4
18	75 17 089	Protezione termica	NLS	1
19	80 29 985	Rondella	NLS-USE 92153033	2
20	75 28 995	Flessibile		1
21	75 33 185	Flessibile		1
22	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m Ch. --K3007351 Ch. --K7009042	L=790 MM	1
23	93 90 022	Valvola	NLS-USE 4441895	1
24	79 70 064	Fascetta stringitubo		1
25	79 77 234	Fascetta stringitubo	NLS-USE 7970098	2
26	73 98 233	Morsetto	NLS	1
27	75 13 674	Tirante	A, NLS	1
28	75 13 682	Tirante	M	1
29	80 83 933	Vite	1986-1988, A	2
29	80 83 941	Vite	M	2
30	83 66 262	Guarnizione		1
31	75 19 291	Dado	NLS	4
32	80 73 108	Rondella		4
33	93 50 372	Flessibile	NLS	1
34	93 50 380	Morsetto	NLS	2
36	79 70 148	Fascetta stringitubo	NLS-USE 92153079	2
50	93 01 706	Piombatura	1986, NLS Andare a 2 - 2200	1
	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	L=5000 MM	X